

## Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf der Transferpresse PAGOTTO Clam.

Für optimale Leistung und Sicherheit Ihrer Transferpresse lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und folgen Sie Schritt für Schritt den Anweisungen.

Sollten Probleme auftreten, schalten Sie die Transferpresse aus und versuchen Sie es noch einmal. Können die Schwierigkeiten dann immer noch nicht behoben werden steht Ihnen unser Personal unter der Telefonnummer (02623) 90028-0 oder unter Fax +49 (0) 2623 900299 gerne zur Verfügung.

Wir hoffen, dass Sie mit unserem Produkt zufrieden sind.

Ihr Thermopress Europé

Stand Januar 2004. Abbildung und Angaben sind nicht bindend.

Die Firma Thermopress Europé behält sich Änderungen und Weiterentwicklungen jederzeit vor

### Inspektion/Wartung/Bedienung

#### **Inspektion**

Ihre Transferpresse benötigt bei ordnungs- und bestimmungsgemäßer Benutzung keine Inspektion durch die Firma Thermopress Europé.

Trotzdem sollten Sie von Zeit zu Zeit die Gummimatte der Bodenplatte überprüfen und evtl. pflegen oder austauschen.

#### **Wartung**

Führen Sie alle nachfolgend beschriebenen Wartungsarbeiten nur in ausgeschaltetem und ausgekühltem Zustand Ihrer Transferpresse durch. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Stecker vorher aus der Steckdose gezogen wurde. Auch im ausgeschalteten Zustand steht die Maschine unter Spannung!

#### **• Gummimatte austauschen**

Entfernen Sie die alte Gummimatte vorsichtig mit einer Klinge und schaben Sie das restliche Silikon von der Bodenplatte ab. Tragen Sie nun hitzebeständiges Silikon dünn mit einem Spachtel auf die Bodenplatte auf, legen Sie die neue Gummimatte auf und drücken Sie diese fest an. Setzen Sie die kalte Heizplatte ohne Druck auf und lassen Sie das Silikon min. 24 Stunden trocknen.

#### **• Reinigung und Pflege**

Säubern Sie die Transferpresse nur mit einem weichen, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch.

Scheuerschwämme, -pulver und Lösemittel, wie z.B. Alkohol oder Waschbenzin dürfen nicht zum Reinigen verwendet werden. Da die Heizplatte mit Teflon beschichtet ist, sollte diese nur sehr vorsichtig gereinigt werden, damit sie nicht zerkratzt wird.

### Fehlercheckliste

Bevor Sie bei einer Funktionsstörung Ihrer Transferpresse einen Fachmann zu Rate ziehen, überprüfen Sie bitte gründlich folgende aufgelisteten Punkte:

#### **• Maschine funktioniert überhaupt nicht**

- kein Strom, Stecker ist nicht richtig eingesteckt

- Sicherung im Sicherungskasten überprüfen

- Hauptschalter nicht eingeschaltet

- Sicherungsautomat der Maschine aktiviert

#### **• Anschlußkabel wird heiß**

- Maschine ist nicht direkt an Wandsteckdose angeschlossen

- Geöffnete Heizplatte kommt mit Netzkabel in Berührung

#### **• Signalton funktioniert nicht**

- Timer defekt

#### **• Maschine läßt sich nicht schließen**

- Druck zu hoch eingestellt

#### **• Maschine heizt nicht auf**

- Maschine nicht im Druckmodus

### **Druckeinstellung**

Mit dem großen Drehknopf oben auf der Heizplatte kann man die Druckstärke verändern. Achten Sie darauf, dass die Presse geöffnet ist, wenn Sie den Druck einstellen. Da man den Druck nicht ablesen kann, muss man erst nach Gefühl einstellen, dann einen Drucktest machen und wenn es nötig ist, den Druck entsprechend ändern

### Digital-Timer

Ihre Transferpresse ist mit einem Count-Down-Timer ausgestattet Dieser Timer (linke Seite vom Gerät) wird per Drehung auf die gewünschte Zeit gesetzt . Die Temperatur (rechte Seite vom Gerät) wird per Tastendruck auf die gewünschte Temperatur eingestellt. Eine Digitalanzeige zeigt Ihnen die derzeitige Temperatur permanent an. Sobald die Heizplatte nach unten betätigt wird, startet der Counter automatisch. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit erfolgt der Signalton zum Öffnen der Heizplatte.

Ihre Transferpresse besitzt eine EG-Konformitätserklärung die bei ihrem Händler oder direkt bei uns abgerufen werden kann.

Viel Spaß mit der Transferpresse Ihrer Wahl !